

Tip 1

Stem je gitaar elke keer voordat je begint met spelen. Want de gitaar raakt snel ontstemd.

Je kunt je gitaar stemmen in 3 eenvoudige methoden:

1. Met behulp van een online gitaar stemmer
2. Afstemmen met een elektronische stemmer
3. Afstemmen met een keyboard of een piano



Tip 2

Neem nooit zomaar je gitaar zonder hoes mee naar buiten. Door het warm-koud verschil raken je snaren snel ontstemd.

Tip 3

Wees voorzichtig met je gitaar. Door de gitaar te laten vallen of stoten raken de snaren ook snel ontstemd.

Tip 4

Speel een akkoord dat je goed kent bij het testen of de gitaar goed gestemd is.

Tip 5

Stem je gitaar niet in een luidruchtige omgeving, dit kan een foute indicatie geven bij het stemmen.

Tip 6

Bij een nieuwe gitaar, of bij nieuwe snaren moet je de gitaar vaker stemmen. Dit komt omdat in nieuwe snaren nog meer rek zit dan in oudere snaren.

Tip 7

Gebruik alleen een gitaar stemmer om de lage E-snaar af te stemmen. Stem de rest met je gehoor. Dit helpt bij het ontwikkelen van je muzikaal gehoor.

Tip 8

Zorg dat je in het bezit bent van een kwaliteit gitaar stemmer. Je hoeft niet veel te besteden. Een goedkope stemmer of stemvork is zeker goed genoeg om te beginnen.

Een gitaar stemmer is handig om mee te nemen als je bijvoorbeeld een keer gaat optreden of gaat jammen.

